



Börja alltid med att studera den handgradsax du ska använda, modellerna skiljer sig åt.

Akta dina och andras fingrar!!!

Börja med en provplåt.

Lägg plåten på bordet, använd handskar. För in plåten förbi det undre skäret. Ha det minsta möjliga utligg (bit som ska klippas bort) och kontrollera uppifrån mot underskärets fria ändar.

Kontrollera att plåten ligger mot vinkelanslaget.

Med vänsterhanden trycker du plåten mot bordet och anslaget.

Se till så att inte fingrarna ligger mellan skären.
Skyddet framför saxskäret får inte sitta mer än plåtens tjocklek plus 3 mm från bordet.

Med höger hand på hävarmen gör du nu en snabbt tryck nedåt och snett mot skäret.

Har du fingrarna kvar?

Kontrollera att det klippta hörnet är 90 grader.