



Nu är det dags att ställa in måtten som den färdiga plåten ska ha.
Lossa ev låsanordning för anslaget.
Titta på ritningen för att få måtten på plåten.

Anpassa anslaget och mät med stålskalan från underslärets egg till anslaget.

Lägg upp plåten och för den framåt mot anslaget.

Tryck plåten med vänsterhanden mot bordet, vinkelanslaget och det främre anslaget.

Klipp med högerhanden, snabbt nedåt och snett mot skäret.

Har du fortfarande fingrarna kvar? Klippte du stålskalan?

Kontrollera måtten med hjälp av stålskalan, observera toleransen på ritningen.
Om måtten inte stämmer så justera anslaget och klipp på nytt.